



Bitte von der Seite her vorne und hinten an den Schrägen, min. 2cm Platz zum Aufbau lassen. Der Rahmen federt und braucht diesen Platz.

Dept.	Technical reference	Created by Sebastian Eberleh 18.12.2019	Approved by	
		Document type	Document status	
		Title Ladefläche Rapid	DWG No.	
		Rev.	Date of issue	Sheet 1/1