

NOTA TÉCNICA: Actualización de firmware Grabadores SHR-504x

Esta nota técnica describe cómo actualizar el firmware de los grabadores SHR-5040 y SHR-5042.

1. Copiar el fichero de actualización (.tgz) en un lápiz USB, dentro de una carpeta con nombre "update" (para que se produzca la actualización es imprescindible que el fichero esté situado dentro de esta carpeta, y no en la carpeta raíz del lápiz USB).
2. Seguir los pasos siguientes en el grabador:

Si tiene el menú configurado en Castellano:

- Seleccionar "*Sistema*" -> "*Información del Sistema y Configuración*".
- Introducir el USB y pulsar sobre la lupa que hay junto al texto "*Búsqueda de contenido*".
- A continuación pulsar sobre la opción "*Actualización*", junto al texto "*Versión de Software*".

Si tiene el menú configurado en Inglés:

- Seleccionar "*System*" -> "*System Information/Setup*".
- Introducir el USB y pulsar sobre la lupa que hay junto a la opción "*Package Search*".
- A continuación pulsar sobre la opción "*Upgrade*", junto al texto "*Upgrade Version*".

Dept. Técnico Fermax Sistemas